

Allgemeine Montage- und Inbetriebnahmeanweisung für Ersatzteile

Diese Montage- und Inbetriebnahmeanweisung gehört zum Lieferumfang von Ersatzteilen Ihrer PALFINGER-Hubarbeitsbühne. Sie enthält Informationen über die Voraussetzungen und Verwendung der Komponenten sowie Hinweise zum sicheren Umgang.

Von den Komponenten können auch bei bestimmungsgemäßer Verwendung Gefährdung von Personen ausgehen. Diese Anleitung werden diese Gefährdungen und die Ursachen aufgezeigt und Hinweise zum sicheren Umgang gegeben.

Wichtige Hinweise an den Monteur, unbedingt lesen und beachten:

Als Monteur sind Sie verantwortlich für die an der PALFINGER-Hubarbeitsbühne durchgeführten Arbeiten und alle damit zusammenhängenden Funktionen. Befolgen Sie daher zu Ihrer eigenen Sicherheit und derjenigen Ihrer Mitmenschen folgende Anweisungen:

- Grundlage für alle Prüfungen und Reparaturen sind die Bedienungsanleitung Ihrer PALFINGER-Hubarbeitsbühne sowie die gültigen Ersatzteillisten und Montagezeichnungen!
- Die Bedienungsanleitung, die Ersatzteildokumentation incl. den Montagezeichnungen sowie die Montage- und Inbetriebnahmeanweisung(en) sind während der Durchführung der Arbeiten bereit zu halten. Vor Arbeitsbeginn sind die Anweisungen aufmerksam durchzulesen.
- In den Anweisungen machen die mit einem Warndreieck versehene Hinweise auf besondere Gefahren aufmerksam. Diese Hinweise sind sorgfältig zu beachten!
- Generell dürfen Wartungs- und Instandsetzungsarbeiten nur durch befugtes Personal durchgeführt werden. Erforderliche persönliche Schutzausrüstungen müssen bereitgestellt und benutzt werden.
- Bei den Arbeiten sind alle einschlägigen Bestimmungen und Vorschriften zur Arbeitssicherheit zu beachten.
- Bei der Durchführung von Prüfungen sind die Vorgaben aus der Bedienungsanleitung, den PALFINGER-Inspektionsvorschriften sowie den einschlägigen Vorschriften zu beachten.
- Es ist auf den korrekten Umgang mit Gefahrenstoffen zu achten. Die für die Arbeiten Sicherheitsdatenblätter sind verfügbar und die zu treffenden Maßnahmen bekannt.
- Die einzelnen Arbeitsschritte sind sorgfältig zu planen. Die dafür erforderliche Ausrüstung ist bereitzuhalten.
- Der Monteur/Prüfer hat Sie sich vor der Durchführung der Arbeiten mit der Bedienung der PALFINGER-Hubarbeitsbühne in allen zulässigen Betriebszuständen vertraut zu machen.
- Alle Sicherheits- und Gefahrenhinweise an der PALFINGER-Hubarbeitsbühne sind zu beachten.
- Die PALFINGER -Hubarbeitsbühne und deren eingebaute Sicherheitseinrichtungen sind vor und nach jeder Reparatur auf ihre Funktionstüchtigkeit zu prüfen. Ein Betrieb der Hubarbeitsbühne ist nicht zulässig, wenn Ihnen ein Ausfall oder eine Fehlfunktion einer Sicherheitseinrichtung auffällt oder vermutet wird!
- Die Ursache für einen Fehler oder Schaden an einer PALFINGER-Hubarbeitsbühne ist durch den Monteur/Prüfer zu ermitteln. Ist die Ursache unklar, dann sind ggf. weitere Prüfungen einzuleiten oder Rücksprache mit dem technischen Kundendienst zu halten. Ein Einsatz der PALFINGER-Hubarbeitsbühne ist bei unbekannter Ursache für einen Fehler oder Schaden nicht zulässig!
- Der Betrieb der PALFINGER -Hubarbeitsbühne mit beschädigten Schweißnähten ist nicht zulässig.
- Schweißarbeiten an tragenden und anderen sicherheitsrelevanten Teilen der Hubarbeitsbühne dürfen nur von einem Schweißfachbetrieb durchgeführt werden, welcher die umfassenden Qualitätsanforderungen nach ISO 3834-2 erfüllt.
- Arbeiten an der hydraulischen Anlage der PALFINGER-Hubarbeitsbühne haben unter Berücksichtigung der ISO 4413 „Fluidtechnik - Ausführungsrichtlinien Hydraulik“ zu erfolgen.
- Die Kontrolle des Fahrgestells ist gemäß den Instruktionen des Trägerfahrzeugherstellers durchzuführen.
- Bedienung und Wartung des Trägerfahrzeuges sind den technischen Unterlagen des Fahrzeugherstellers zu entnehmen.
- Das Laden der Fahrzeugbatterie mit Ladegeräten darf nur dann erfolgen, wenn die Batteriekabel abgeklemmt sind.
- Es dürfen ausschließlich Original- PALFINGER -Ersatzteile verwendet werden.
- Für eine Ersatzteilbestellung ist die Ersatzteilliste zu beachten. Es sind der Typ („Type“) und Fabrikationsnummer („No.“) der PALFINGER -Hubarbeitsbühne anzugeben.

Palfinger Platforms GmbH
Düsseldorfer Str 100
47809 Krefeld (Linn)
Telefon: + 49 2151 / 4792 – 249
Telefax: + 49 2151 / 4792 – 240

Äußere Bautzener Str. 47
02708 Löbau
Telefon: +49 3585 / 4796 – 209
Telefax: +49 3585 / 4796 – 22

Stand: Januar 2011